

# 3.33®

数年前、シグネチャー・33®ペダルはハイゲインの世界に新たな基準を打ち立てました。  
Fredrik ThordendalとMike Fortinが、クラシックな統合型プリアンプ回路を完成させるべく協力して生み出したこのペダルは、  
「一度設定すれば後は放っておける」というものでした。  
今回、その伝説は新たな進化を遂げました。「3.33®」は、オリジナルモデルで愛されたすべての要素を受け継ぎつつ、  
コントロールの限界を打ち破ります。さらなる性能を求めるプレイヤーのために設計された「3.33®」は、  
単なるブーストをはるかに超えた、包括的なトーンシェイピングツールを提供します。

## コントロール

3.33ペダルを最大限に活用していただくために、まずは時間をかけて実際に弾いてみて、各コントロールの操作感や反応を把握することを強くお勧めします。ぜひ、できるだけたくさん弾いてみてください！  
このペダルには、トーンを形作るために相互に連携して機能する多くの機能が搭載されています。  
それらが一体となって作用するため、自分だけのトーンが見つかるまで、微調整を続けてみてください。

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| TREBLE | 高音域用のアクティブEQコントロール。                                                |
| BASS   | 低音域用のアクティブEQコントロール。                                                |
| VOLUME | ペダルの出力レベルをコントロールします。                                               |
| CH 1/2 | CH 1 (「3」チャンネル、赤色LED、上段のノブ) とCH 2 (「33」チャンネル、緑色LED、下段のノブ) を切り替えます。 |
| ON     | トゥルーバイパス、リレーベースのソフトフットスイッチ。<br>※3.33®は電源オフ時と同じ状態で電源が入ります。          |
| ZUUL   | 当社製品Zuulのノイズゲート回路がペダルに搭載されています。                                    |

## Side Controls:

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMP CHANNEL        | 1/4インチジャックをアンプのチャンネル切り替え用フットスイッチジャックに接続すると、3.33はCH 3/33またはONフットスイッチを介して、どのチャンネルを選択するかを制御できます。 |
| ASSIGN CH/ON       | どのストンプがアンプのチャンネルを切り替えるかを選択します。<br>「CH 3/33」または「ON」フットスイッチのいずれかを選択してください。                      |
| POLARITY N.C./N.O. | 割り当てられたストンプによってアンプが誤ったチャンネルを選択してしまう場合、このスイッチを切り替えることで、ペダルが切り替えるチャンネルや機能を反転させることができます。         |

## Specification

電源: DC9Vセンターマイナス 消費電流: 115mA



正規輸入代理店

@quanta Intl.

東京都千代田区外神田2-3-6成田ビル新館4F-B  
サポートはこちら <https://quanta-intl.jp/support/>



# 3.33®

## 推奨セッティング

これらはいくまで推奨セッティングであり、自分自身のトーンを追い求める際の出発点としてお使いください！

### Fredrik, the 3



ベースはほぼオフ、トレブルは1時あたり、ボリュームは2時から最大まで。

### Mike's favorite- 33



ベースを8時、トレブルを10時、ボリュームを12時方向から最大まで。

### Fredrik, the 33



ベースをオフ、トレブルを約1時方向、ボリュームを2時から最大まで。

### Axe The Carbomb



Car BombのGreg Kubackiに、このペダルのテストを依頼しました。彼はAxeFXに接続する場合も含め、お気に入りのセッティングをいくつか披露してくれました。  
ボリュームコントロールには注意してください。  
(デジタルの世界では入力レベルが極めて重要です。  
ベースは8時、トレブルは1時に設定してください)。

# WARRANTY POLICY

---

この度はFortin Amplification製品をお買い上げいただきまして  
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

---

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
  - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
  - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
    - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
    - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
    - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
    - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
    - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
    - f. 発電機の使用による故障。
    - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
    - h. メンテナンス不足による故障。
    - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
    - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
    - k. 保証書の字句が書き換えられている。
    - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
    - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
  - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
  - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
  - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
- 

